

Kurzanleitung „Überwachungssystem Hörsäle“

Scharf- /Unscharfschaltung

Die Scharf- Unscharfschaltung erfolgt automatisch durch Anbindung zum Raumbelegungsplan der FH Flensburg.

Die Unscharfschaltung, angezeigt über die grüne Lampe über der Eingangstür, erfolgt automatisch über den Raumbelegungsplan, D.h. nur bei Veranstaltungen, die rechtzeitig angekündigt und über unsere Raumverwaltung (raum@uni-flensburg.de) mit der FH abgesprochen sind, ist es überhaupt möglich mit einem Schlüssel die Türen zu öffnen.

Die Scharfschaltung eines Hörsaals kann nur erfolgen, wenn die Anlage „scharfschaltbereit“ ist. Dies setzt voraus, dass sich alle Türkontakte des Sicherungsbereiches im ordnungsgemäßen Zustand befinden und kein „Dozentenschlüssel“ eingesteckt ist. Achten Sie daher bitte darauf, dass der Mikrofonschrank“ und „Technikschränke“ ordnungsgemäß verschlossen sind, wenn Sie Ihre Vorlesung beenden.

Im scharf geschalteten Zustand leuchtet außen die rote Lampe über dem Hörsaal und ein Betreten wird durch Magnetverriegelung der Türen unterbunden.

Sofern jemand durch die automatische Scharfschaltung im Hörsaal vom Magnetsystem versehentlich eingesperrt wird, kann er sich mittels eines Notschalters neben der Tür beschriftet mit „Tür Not auf“ von innen befreien. Hierfür muss die Scheibe davor eingeschlagen werden. Das Öffnen der Tür löst jedoch trotzdem einen Alarm aus. Wenn möglich sollte daher vor Betätigung zunächst die FH- Liegenschaftsverwaltung (**Tel.: 1532, 1499, 1415, 1205**) informiert werden, damit das System deaktiviert wird.

Dozentenschlüssel / Vorlesungsverlängerung

Am Zugang bzw. bei der Tür „Technik“ im Audimax befindet sich ein Schlüsselschalter, in dem der Zugangsschlüssel „geparkt“ werden kann. Wenn ein Schlüssel eingesteckt und umgedreht ist, wird die automatische Scharfschaltung aufgrund des Raumbelegungsplanes gesperrt.

Diese Funktion ist vorgesehen, damit eine Vorlesungsverlängerung problemlos realisiert werden kann. Nachdem der Schlüssel abgezogen ist, wird der Hörsaal einige Minuten später automatisch scharf geschaltet.

Alarmfall

Die Blitzleuchte und Hupe lösen aus. Die Hupe ist nach ca. 3 Minuten wieder still. Die Blitzleuchte signalisiert den Alarm bis zu Quittierung.

Der Alarm muss vom technischen Betriebspersonal quittiert werden.